

## ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

## Резервни делови и сервисне услуге за потребе одржавања машина за везивање

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
1	Fuse, 2.5 A, 250V	Комад	1
2	Fuse, 0.5 A, 250V	Комад	1
3	Wrench	Комад	1
4	Oil, 1/2 oz.bottle	Комад	1
5	Roll pin, 2 x 16	Комад	1
6	Roll pin, Dia.3.5 x16	Комад	1
7	E-ring, 6mm	Комад	1
8	Flat socket head screw, M6 x 16	Комад	1
9	Torsion spring	Комад	1
10	Compression spring	Комад	1
11	Compresion spring	Комад	1
12	Socket head cap screw, M5 x 16, low type	Комад	1
13	Roll pin, 5mm dia. x 22	Комад	1
14	Lock nut, M8	Комад	1
15	Button head cap screw, M6 x 16	Комад	1
16	Ball bearing	Комад	1
17	E-ring, 8mm	Комад	1
18	Flat socket head screw, M5 x 12	Комад	1
19	Flat washer	Комад	1
20	Socket head cap screw, M8 x 25, low type	Комад	1
21	Flat washer	Комад	1
22	Nut, M3	Комад	1
23	Instruction label	Комад	1

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
24	Stop pin	Комад	1
25	Torsion spring	Комад	1
26	Socket head cap screw, M4 x 10	Комад	1
27	Stop roller	Комад	1
28	Spacer	Комад	1
29	Top rocker guide	Комад	1
30	Bottom rocker guide	Комад	1
31	Anvil shaft	Комад	1
32	Anvil lift shaft	Комад	1
33	Pivot shaft	Комад	1
34	Anvil shaft spring	Комад	1
35	Needle bearing	Комад	1
36	Thrust washer	Комад	1
37	Thrust bearing	Комад	1
38	Roll pin, 5mm dia. X 40	Комад	1
39	Flexloc nut, 8-32	Комад	1
40	Lockwasher, 8mm	Комад	1
41	Split lockwasher, 4mm	Комад	1
42	E-ring	Комад	1
43	Socket head cap screw M4 x 8	Комад	1
44	Housing lid	Комад	1
45	Housing and base assembly	Комад	1
46	Housing cover assembly	Комад	1
47	Support plate assembly	Комад	1
48	Spool shaft	Комад	1
49	Spool cover	Комад	1

Редни број	Назив	Јединица мере	Количина
50	Flat head slotted screw, M3 x 8	Комад	1
51	Anvil lift arm	Комад	1
52	Strap feed insert	Комад	1
53	Microswitch	Комад	1
54	Mandrel torsion spring	Комад	1
55	Torsion spring	Комад	1
56	Weld pad lever assembly	Комад	1
57	Feed pad lever assembly	Комад	1
58	Screw	Комад	1
59	Drive wheel	Комад	1
60	Side plate	Комад	1